Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Power Theatre	SHIFT +	Shift + Power
	Sleep	SLEEP	Sleep
	Tuner Menu	D.MENU	D. Menu
	AMP Menu	MEDIA	Media
	Function	SMART	Smart
	Sound Field	B	Green
	Repeat / FM Mode	TEXT	Text
	Tuner Band	TV/R	TV/R
	Display	INFO	Info
	Picture Navi	GUIDE	Guide
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originale		Sostituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	SUBT	Subt
ANGLE	Angle	A	Red
ALBUM-	Album-	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
ALBUM+	Album+	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Return	Back		
Display	Shift + Info		
Muting	Mute		
Volume+	Vol +		
Volume-	Vol -		
I<</Preset-	I<<		
←/Replay/◁I Step	Ch -		
Step I I>/Advance/·→	Ch +		
>>I/Preset+	>>I		
<</◁/Tuning-	<<		
I>/>>/Tuning+	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
CLEAR	-/- -	GUIDE	Gui de				
TV VOLUME +	TV Vol +	VOL +	Vol +				
TV VOLUME −	TV Vol -	VOL −	Vol -				
PRESET +	TV CH+	CH +	Ch +				
PRESET −	TV CH-	CH −	Ch -				
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo	TV/R	TV/ R				